

FUTUR

Kurzanleitung

Short user's guide

MERKUR
Solingen




1
Deckel hochdrücken

Push up lid



Deckel abziehen

Pull off lid



2 **3**
Klinge einlegen

Insert blade



Deckel wieder befestigen

Push down lid



4 **5**
Klingenspalt nach Belieben einstellen
und persönliche Einstellung mit Ziffern-
Folge 1 - 6 merken.
Setting of the individual space between
blade & edge to straighten skin by
memory of the numbers 1 - 6